

Notice d'utilisation

Télécommande universelle - 5 en 1
Spéciale grandes marques TV

BIEN COMMENCER

Cette télécommande universelle spéciale grande marque permet de remplacer votre télécommande originale de votre téléviseur. (Les marques 100% compatibles sont Sony, Samsung, LG, Philips et Panasonic) Aucune programmation à effectuer, insérez simplement les piles et la télécommande est suite opérationnelle. Elle permet en plus de programmation 10 touches en mode manuel grâce à sa fonction apprentissage (Learning).

Lisez attentivement la notice ci-après car plusieurs méthodes de programmations y sont expliquées.

1) Installation des piles

Cette télécommande nécessite 2 piles 1.5V de type LR03 qui ne sont pas incluses.

- Appuyez sur la petite languette de façon à faire à retirer le couvercle situé à l'arrière de la télécommande.
- Insérez les piles dans la télécommande comme indiqué sur celle-ci.
- Remplacez le couvercle puis appuyez dessus pour le refermer.

PS : Attention à la polarité lors de l'insertion des nouvelles piles.

2) Etat des piles

Si la LED clignote doucement après avoir appuyé sur une touche, cela signifie que les piles sont usées et qu'il faudrait les remplacer.

3) Mémoire de la télécommande

Il n'est pas nécessaire de refaire la mémorisation des codes de votre télécommande.

4) Maintenance

- N'exposez pas votre télécommande au soleil, à l'humidité....
- N'utilisez pas d'ancienne et de nouvelle pile ensemble.
- N'utilisez pas de produit corrosif pour la nettoyer.
- N'ouvrez surtout pas la télécommande sous peine d'annulation de la garantie.

Conseils

* Les piles ne sont pas incluses avec la

télécommande. Assurez-vous que ce sont bien des piles neuves qui ont été insérées.

* Remplacez toujours les 2 piles en même temps et toujours par 2 piles neuves.

* Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps, remplacez les piles pour éviter d'endommager la télécommande à cause d'une fuite.

UTILISATION DE LA TELECOMMANDE

Si vous rencontrez des difficultés à l'utilisation de la télécommande, vous pouvez la forcer sur une marque en suivant la procédure ci-dessous:

Pour Samsung

Appuyez et laissez appuyer les touches «**POWER**» et «**Vol+**» pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote 3 fois puis relâchez.

Pour LG

Appuyez et laissez appuyer les touches «**POWER**» et «**Vol-**» pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote 3 fois puis relâchez.

Pour Philips

Appuyez et laissez appuyer les touches «**POWER**» et «**CH-**» pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote 3 fois puis relâchez.

Pour Sony

Appuyez et laissez appuyer les touches «**POWER**» et «**CH+**» pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote 3 fois puis relâchez.

Pour Panasonic

Appuyez et laissez appuyer les touches «**POWER**» et «**▲**» pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote 3 fois puis relâchez.

Remarque : Essayez ensuite différentes touches afin de vérifier leur bon fonctionnement. Si ce n'est pas le cas, recommencez la même procédure.

- Initialiser la télécommande

Cette fonction permet d'initialiser la télécommande avec la programmation faite en usine.

Appuyez et laissez appuyer les touches «**POWER**» et «**INPUT**» pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote 3 fois puis relâchez.

- Programmer des touches manuelles

Cette fonction permet de programmer jusqu'à 10 touches supplémentaires. Il vous faudra pour cela

disposez de la télécommande originale.

1. Appuyez et laissez appuyer les touches «**POWER**» et «**Mute**» pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la LED s'allume puis s'éteint. Elle sera alors en mode apprentissage.
2. Placez les 2 télécommandes l'une en face de l'autre (Cellules infra-rouges face à face) à 2 cm d'écart.
3. Appuyez sur une touche de la télécommande universelle que vous désirez programmer (exemple [**MENU**]), la LED clignotera rapidement.
4. Appuyez ensuite sur la touche [**MENU**] de la télécommande originale. La LED clignotera 3 fois puis clignotera doucement, cela signifie que l'enregistrement a bien été effectué.
5. Suivez l'étape 3 pour mémoriser d'autres touches.
6. Appuyez et laissez appuyer les touches «**POWER**» et «**Mute**» pour sauvegarder les touches mémorisées, la LED s'éteindra.

Remarque :

Si aucune touche n'est appuyée pendant 20 secondes en mode Learning, la télécommande quittera automatiquement ce mode et la LED s'éteindra.

- **Suppression des touches manuelles**

Cette fonction permet de supprimer les touches que vous avez mémorisées en mode manuel.

Appuyez et laissez appuyer les touches «**POWER**» et «**OK**» pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote 3 fois, toutes les touches programmées seront alors supprimées.

DONNÉES TECHNIQUES

Type de signal : Infra-rouge

Compatibilité : signal infra-rouge uniquement

Marque : Samsung, Sony, Philips, Panasonic et LG

Alimentation : 2 piles 1,5V AAA non fournies

Dimensions : 214 x 48 x 18 mm

Retrouvez la notice complète multilingue directement sur notre site :

<http://www.groupe-normand.com>

DECLARATION DE CONFORMITE EU

SOCIETE (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)	
Société NORMAND OPTEX 117 Bld Eugène Thomas 62110 Hémin-Beaumont- France Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99	
IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT	
Marque :	OPTEX
Désignation :	Télécommande universelle 5 en 1
Référence commerciale :	009535
Référence usine :	U57
Je soussigné,	
NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général	
déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives Européennes: Compatibilité électromagnétique 2014/30/EU et RoHS 2011/65/EU concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et de la reconnaissance mutuelle de leur conformité :	
Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :	
EN 60065 : 2014	
EN 55032 : 2015	
EN 55024 : 2010+A1:2015	
EN 61000-3-2 : 2014, EN 61000-3-3 : 2013	
EN 61000-4-2 : 2009, EN 61000-4-3 : 2006+A1:2008+A2:2010	
EN 61000-4-4 : 2012, EN 61000-4-5 : 2014	
EN 61000-4-6 : 2014, EN 61000-4-8 : 2010, EN 61000-4-11:2004	
A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.	
Date : 01 Novembre 2018	
Signature :	
	
NORMAND Eric PDG	

