

Manuel d'utilisation

Transformateur 12V/220V sur allume-cigare avec 2 prises USB



MULTIMEDIA

Réf : 005589

Rév 1.10 - 11/01/17

Préface et garantie :

- Important

Prenez le temps de lire ce manuel utilisateur avant d'utiliser ce produit.

Il contient des informations importantes concernant son fonctionnement et son installation.

	<p>Recyclage de votre ancien appareil Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE. Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé. Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.</p>
	<p>Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur le carton d'emballage et sur le mode d'emploi signale que ces composants peuvent être recyclés. Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux.</p>
	<p>Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur les éléments d'emballage en matière plastique signale que ces composants sont recyclables. Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux. Ce symbole figurant sur l'emballage en carton signifie que l'entreprise qui a mis ce produit sur le marché participe financièrement à la collecte sélective des emballages.</p>

- Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro ci-contre :



Du Lundi au Vendredi : 08H00-12H00 ; 13H30-17H00

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du

produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre), dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) jusqu'à la dernière de ces deux dates : expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention.
Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.
Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à l'adresse de votre revendeur.

Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...),
- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine,
- Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Contenu de la boîte

Au déballage de votre produit, vérifiez que les éléments décrits ci-dessous sont bien présents.

1. Le transformateur 12V/220V x1
2. Cette notice d'utilisation x1

Caractéristiques techniques

Alimentation : Par prise allume cigare (12Volts)

Tension de sortie : AC 220V

Puissance de sortie : 150W

Nombre de connexion USB : 2 (1 Ampère et 2,1 Ampères)

Tension basse : <9.5V


Surtension : >14.5V

Dimensions : 95 x 65 x 40mm

Poids : 234g

Description du produit

Ce transformateur permet de convertir la tension 12V en provenance de la prise allume-cigare de votre véhicule en une tension de 220V afin de pouvoir utiliser un équipement qui utilise une prise secteur. Les ports USB permettent eux de charger différents appareils comme un lecteur MP3, un Smartphone ou une tablette.



Utilisation

- **Connexion d'un appareil fonctionnant sur secteur**

IMPORTANT : Assurez-vous que votre équipement ne consomme pas plus de 150W afin d'éviter d'endommager le fusible prévu pour la connexion allume-cigare.

1. Connectez la prise allume-cigare du transformateur sur la prise femelle de votre véhicule. Le voyant LED «**POWER**» sera allumé de couleur verte.
2. Connectez ensuite l'équipement que vous désirez utiliser (Ordinateur portable par exemple) sur la prise secteur prévue.

- **Chargement par USB**

1. Connectez votre appareil (Lecteur MP3, SmartPhone

ou tablette sur les ports USB au moyen d'un cordon USB (Non fourni). Le port USB 1A sera plutôt utilisé pour les appareils de petite taille comme un Smart-Phone, lecteur MP3, iPOD.... Le port USB 2,1A sera lui plutôt utilisé pour les appareils nécessitant d'avantage de puissance comme une tablette...

Fonctionnement des LED


1. Le voyant LED ne s'allume pas : Aucune alimentation ou le transformateur est défectueux.
2. Le voyant LED est allumé en continu de couleur verte : Le transformateur est en fonctionnement ou en mode veille.
3. Le voyant LED est allumé en continu de couleur rouge : Le transformateur s'est mis en protection.

Précautions

- Il est recommandé de déconnecter le transformateur en cas de non-utilisation.
- Ce produit est prévu pour une tension DC de 12V uniquement et non pour une tension DC de 24V.
- Il est normal que pendant son utilisation, le transformateur soit chaud. Evitez de le placer en contact direct avec les rayons du soleil...



Déclaration de conformité

Déclaration de conformité EU	
SOCIETE (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)	
France Production Electronique Route du Sauze 05160 Savines-le-lac - France Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99	
IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT	
Marque :	FPE
Désignation commerciale :	Transformateur 12V/220V sur allume-cigare avec 2 prises USB
Référence commerciale :	005589
Référence usine :	1512SK-3
Je soussigné,	
NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives Européennes: Compatibilité électromagnétique 2014/30/EU, basse tension 2014/35/EU et RoHs 2011/65/EU. Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :	
CEM	
EN 55022:2010	
EN 61000-3-2:2014	
EN 61000-3-3:2013	
EN 55024:2010	
RTTE	
Article 3.1.a	
EN 62950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013	
RoHs	
IEC62321:2013	
Cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.	
Date : 01 Janvier 2017	
Signature :	 NORMAND Eric PDG

