

Manuel d'utilisation

Enceinte lumineuse Bluetooth E27



MULTIMEDIA

Réf :000326




Rév 1.10 - 27/08/18

Préface et garantie :

- Important

Prenez le temps de lire ce manuel utilisateur avant d'utiliser ce produit.

Il contient des informations importantes concernant son fonctionnement et son installation.

	<p>Recyclage de votre ancien appareil Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.</p> <p>Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE.</p> <p>Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques.</p> <p>Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé.</p> <p>Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.</p>
	<p>Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur le carton d'emballage et sur le mode d'emploi signale que ces composants peuvent être recyclés.</p> <p>Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux.</p>
	<p>Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur les éléments d'emballage en matière plastique signale que ces composants sont recyclables.</p> <p>Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux.</p> <p>Ce symbole figurant sur l'emballage en carton signifie que l'entreprise qui a mis ce produit sur le marché participe financièrement à la collecte sélective des emballages.</p>

- Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro ci-contre :



Du Lundi au Vendredi : 08H00-12H00 ; 13H30-17H00

ou par mail : support@groupe-normand.com

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre), dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) jusqu'à la dernière de ces deux dates :

expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention.

Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à l'adresse de votre revendeur.

Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...),
- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine,
- Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.


Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Contenu de la boîte

Au déballage de votre produit, vérifiez que les éléments décrits ci-dessous sont bien présents.

1. L'éclairage LED Bluetooth x1
2. Une télécommande x1
3. Cette notice d'utilisation x1

Description du produit



1. Culot E27 : Permet d'alimenter l'éclairage lumineux.
2. Port USB : Permet de connecter une clé USB pour la lecture de fichiers musicaux
3. Cellule infra-rouge : Elle permet le contrôle du produit au moyen de la télécommande.
4. Enceintes : Elles permettent de diffuser le son.
5. LED : Elles fournissent un éclairage de toutes les couleurs.
6. VOL- : Permet de diminuer le volume de la musique.
7. VOL+ : Permet d'augmenter le volume de la musique.
8. ►► : Permet de sélectionner la musique suivante.
9. ◀◀ : Permet de sélectionner la musique précédente.
10. Mode : Permet de changer de mode entre la lecture de la clé USB (Non fourni) et la lecture en Bluetooth.
11. ► | : Permet de faire une pause pendant la lecture.

Recommandations

- Générales

- L'appareil peut devenir chaud pendant son fonctionne-

ment, toujours le laisser dans un espace suffisamment aéré pour une meilleure ventilation.

- Evitez de placer l'appareil en exposition direct des rayons du soleil ou proche d'une forte source de chaleur.
- Evitez de la placer à côté d'un amplificateur ou récepteur.
- Ne surtout pas l'ouvrir sous peine de provoquer des dommages ou de subir un choc électrique.
- Pour débrancher l'appareil du secteur, il est recommandé de le dévisser de son support.
- Ne pas utiliser de produit solvant pour le nettoyer, utilisez plutôt un chiffon humide.
- Conservez ce manuel d'utilisation, il pourra vous servir ultérieurement.

Utilisation du produit

Ce produit permet de diffuser des lumières grâce aux 6 LED présentes avec des séquences différentes de façon à illuminer la pièce dans laquelle il se situe ainsi que de la musique soit en Bluetooth avec votre SmartPhone soit directement au travers d'une clé USB(Non fourni). Il peut simplement être fixée sur une douille de type E27.

Effets du produit :



Mise en service

1. Sélectionnez l'endroit où vous désirez positionner l'appareil.
2. Connectez-le sur une douille E27 et tournez-le dans le sens horaire pour le fixer.
3. Allumez ensuite l'interrupteur de votre lampe pour l'alimenter.
4. Insérez une clé USB (non fourni) contenant vos musique dans le port USB «2». Appuyez ensuite sur le bouton «Mode» de la télécommande pour basculer sur le mode lecture de musique (Music play mode). La lecture démarre automatiquement.

Utilisation du Bluetooth :

1. Appuyez sur le bouton «Mode» pour basculer en mode Bluetooth. Vous pourrez entendre le message suivant : «Bluetooth device is ready to pair».
2. Rendez-vous dans la partie Bluetooth de votre Smart-Phone ou tablette puis cliquez sur le nom «Fpe-326» qui s'affichera dans la liste.
3. Une fois connecté, vous entendrez le message «Bluetooth device is connected successfully».
4. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur la musique que vous désirez écouter et elle sera diffusée sur le produit.



Caractéristiques techniques

Tension entrée :	AC 100-240V 50/60Hz	Couleur des LED :	Rouge/Vert/Bleu/Blanc/Orange/ Violet
Consommation :	15W	Mode de contrôle :	Télécommande et SmartPhone
Nombre de LED :	6	Dimensions :	190x190x175mm
Angle des lumières :	160°		

Déclaration de conformité EU

SOCIÉTÉ (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)

France Production Electronique
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont - France
Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Marque :	FPE
Désignation commerciale :	Enceinte lumineuse Bluetooth 'Boule cristale magique'
Référence commerciale :	000326
Référence usine :	CLED-012

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives Européennes: Compatibilité électromagnétique (2014/30/EU), basse tension (2014/35/EU), RoHs (2011/65/EU). Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

CEM

- EN 55015:2015
- EN 61547:2009
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

RoHs

- EN 50581:2012
- EN 62321 : 2012

LVD

- EN 60598-1:2015/AC:2015
- EN 60598-2-1:1989

A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.

Date : 01 Juillet 2018

Signature :

NORMAND Eric
PDG

