

Notice d'utilisation

Projecteur LED solaire

rechargeable avec panneau

déporté et télécommande

Modèle

5



360 Leds



1500
Lumens



Angle de
diffusion
120°



IP 67



20000 mAh



Indice de couleur



5000K



SP - Projector SOLAR 15W 1500 LUMÈNES
PT - Projctor SOLAR 15W 1500 LUMÈNES

Réf : 994611



FR - Français

Vous venez de faire l'acquisition de ce projecteur solaire et nous vous en remercions. Ce guide d'installation rapide va vous indiquer comment installer et utiliser ce produit.



Recyclage de votre ancien appareil

Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE. Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques.

Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé.

Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.

Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre

 **N°Indigo 0 825 05 62 60**

0,15 € TTC / MN

hotline au numéro indigo ci-contre :

Du lundi au Jeudi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00

Le vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00

OU sur notre site <https://www.groupe-normand.com>

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre) par OPTEX, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) par OPTEX jusqu'à la

Table des matières

FR - Français 2

Contenu du pack	4
Utilisation	4
Description	5
- <i>Le projecteur</i>	5
- <i>Le panneau solaire</i>	5
- <i>La télécommande</i>	5
Installation du produit	6
Recommandations installation	6
Fonctionnement	7
Données techniques	8
Déclaration de conformité EU	8

SP - Español 9

Contenido del pack	10
Utilización	10
Descripción	11
- <i>El proyector</i>	11
- <i>El panel solar</i>	11
- <i>El mando a distancia</i>	11
Instalación del producto	12
Recomendaciones de instalación	12
Funcionamiento	13
Datos técnicos	14
Declaración de conformidad EU	14

PT - Português 15

Conteúdo do pacote	16
Utilização	16
Descrição	17
- <i>O projetor</i>	17
- <i>O painel solar</i>	17
- <i>O controle remoto</i>	17
Instalação do produto	18
Recomendações de instalação	18
Funcionando	19
Dados técnicos	20
Declaração de conformidade EU	20

dernière de ces deux dates :

expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention OPTEX. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à la charge d'OPTEX à l'adresse de votre revendeur.

Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...).
- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine.
- Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Contenu du pack

Projecteur solaire x1

Panneau solaire filaire x1

Télécommande x1

Vis et cheville de fixation x6

Supports de fixation mural x2

Notice d'utilisation x1

Utilisation

Ce projecteur solaire permet d'éclairer l'endroit de votre choix principalement exposé plein sud pour un chargement optimal. Il est équipé d'un détecteur infra-rouge et 360 Led blanches. Son panneau solaire déporté avec une longueur de câble de 4.5 mètres, permet de fixer le projecteur où vous le souhaitez.


Description

- Le projecteur




1. Led blanche.
2. Cellule infra-rouge
3. Support de fixation du projecteur
4. Connecteur d'alimentation pour le panneau solaire
5. Vis de serrage du support
6. Trous de fixation mural

- Le panneau solaire



7. Panneau solaire
8. Ecroû papillon de serrage du support de fixation
9. Câble de liaison pour le projecteur
10. Support de fixation pour le panneau

- La télécommande




1. «**AUTO**» : Ce bouton permet de passer en mode automatique. Dans ce mode, le projecteur s'allumera automatiquement à la tombée de la nuit puis s'éteindra au levé du jour.
2. Ce bouton permet d'activer l'éclairage durant 3 heures puis il s'éteindra.
3. Ce bouton permet d'activer l'éclairage durant 5 heures puis il s'éteindra.
4. Ce bouton permet d'activer l'éclairage durant 8 heures puis il s'éteindra.
5. Ce bouton «**ON**» permet de forcer l'éclairage du projecteur.
6. Ce bouton «**OFF**» permet d'éteindre l'éclairage du projecteur.
7. Ce bouton permet d'augmenter la luminosité par pression successive.
8. Ce bouton permet de diminuer la luminosité par pression successive.

Installation du produit




1. Sortez le projecteur de son emballage



2. Insérez des piles 1,5V dans la télécommande puis appuyez sur le bouton «AUTO» face au projecteur

3. Le projecteur s'éclairera automatiquement

Led indicateur de charge





4. Connectez le panneau solaire au projecteur en serrant les 2 connecteurs pour réaliser une étanchéité parfaite.

PS : La longueur du câble de liaison entre le panneau solaire et le projecteur est de 4.5 mètres.


Recommandations installation

PS : Il est conseillé de le fixer à une hauteur de 3 à 5m dans un endroit dégagé et bien exposé au rayon du soleil.

Platine de fixation murale



1. Une fois l'endroit de l'installation définie, fixez le panneau solaire et projecteur Led à une hauteur de 3 à 5 mètres.
2. Utilisez pour cela les platines de fixations murale fournies pour pointer les trous de fixation.
3. Les trous percés utilisez les chevilles fournies pour fixer les 2 éléments.
4. Assurez-vous ensuite que le panneau solaire est orienté dans le bon angle et ne soit pas bloqué par un obstacle. (Voir schéma ci-après)



Fonctionnement

Ce projecteur peut être utilisé de différentes méthodes que nous allons vous décrire ci-après.

Mode automatique :

Dans ce mode, le projecteur s'allumera automatiquement à la tombée de la nuit et se coupera automatiquement au lever du soleil.

Il suffit pour activer ce mode, d'appuyer sur le bouton «**AUTO - 1**» de la télécommande.

Mode éclairage par timer :

Dans ce mode, le projecteur ne s'allumera que durant la nuit pour une durée de 3, 5 ou 8 heures consécutives (En fonction de votre sélection).

Après les 3, 5 ou 8 heures d'éclairage continu, le projecteur passera en mode en veille et ne se rallumera que durant la nuit suivante.

Il suffit pour activer ce mode, d'appuyer sur l'un des boutons «**2, 3 ou 4**» de la télécommande.

Changement de la luminosité :

Lorsque le projecteur est éclairé, vous avez la possibilité d'augmenter ou diminuer la luminosité de l'éclairage.

il suffit pour cela d'appuyer successivement sur les boutons «**7 et 8**».

Mode «forcé» :

Dans ce mode, le projecteur quittera le mode automatique, il sera alors possible d'éclairer ou éteindre le projecteur comme vous le souhaitez.

Bouton «**ON**» permet d'allumer le projecteur même en pleine journée.

Bouton «**OFF**» permet d'éteindre le projecteur.

Données techniques

Capacité de la batterie : 20 000 mAh
3.2V

Panneau solaire : silicium polycristallin
25 W/6 V

Tension d'entrée : 6 V

Puissance éclairage : 15 W

Type de LED : 5730 (5.7 x 3.0 mm)

Nombre de LED : 360

Durée de vie des Led : 30 000 heures

Puissance éclairage : 1500 lumens

Temps de charge : 5 à 6 heures

Type de lumière : Froide – Blanche
(5000-5500K)

Angle du faisceau : 120°

Matériaux : Métal peint

Couleur : Noir

Indice de protection : IP 67

Longueur de câble du panneau : 4.5
mètres

Dimensions panneau : 450 x 350 x 17
mm

Dimensions éclairage : 235.7 x 328.7 x
58.9 mm

Déclaration de conformité EU

SOCIETE (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)

Groupe Normand

117 Bld Eugène Thomas

62110 Hénin-Beaumont - France

Tél: 03 91 83 00 70 Fax: 03 91 83 00 99

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Marque : **Optex**

Désignation commerciale : **Projecteur
LED solaire rechargeable avec pan-
neau déporté et télécommande**

Référence commerciale : **994611**

Référence usine : **JMK-400**

Je soussigné,

NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M.

NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables à la directive CEM 2014/30/EU.

Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

- **EN 55015:2019+A11:2020**

- **EN 61547 : 2009**

- **EN 61000-3-2 : 2019**

- **EN 61000-3-3 : 2019**

**A cet effet, déclare que toutes les séries
d'essai radio ont été effectuées.**

Date : 01 Septembre 2022

Signature :



**NORMAND Eric
PDG**

SP - Español

Acaba de adquirir este proyector solar y se lo agradecemos. Esta guía de instalación rápida le indicará cómo instalar y utilizar este producto.



Reciclando tu viejo dispositivo

Su dispositivo está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que se pueden reciclar y reutilizar.

Si un producto o su embalaje muestra este símbolo con un contenedor de basura tachado, significa que se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva CE 2002/96/CE.

Infórmese en su municipio sobre el sistema de clasificación selectiva establecido para aparatos eléctricos y electrónicos.

Respete las normas vigentes y no tire sus dispositivos fuera de uso a la basura. La eliminación de su viejo electrodoméstico de acuerdo con estas normas ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

Las baterías no deben desecharse con la basura doméstica. Devuélvalos a un punto de recogida de pilas usadas.

Garantía

En caso de problema o pregunta técnica, puede comunicarse con nuestra línea

directa al número índigo al lado:

 **N°Indigo 0 825 05 62 60**

0,15 € TTC / MN

Lunes a jueves de 8:00 a 12:00 y de 13:30 a 17:00

Viernes de 8:00 a 12:00 y de 13:30 a 16:00

O en nuestro sitio web <https://www.groupe-normand.com>

Antes de cualquier llamada, compruebe que ha seguido las instrucciones proporcionadas y tiene a mano la referencia comercial, el número de serie o el código de barras del producto. Mantenga el embalaje original intacto en caso de que necesite devolver el dispositivo.

En caso de mal funcionamiento, nuestro servicio postventa le indicará el procedimiento a seguir :

a) Los equipos nuevos están garantizados (piezas y mano de obra) por OPTEX, en las condiciones y según los términos que se indican a continuación, contra todo defecto de fabricación por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra del equipo, comprobante de compra auténtico (para accesorios nuevos (cables, mando a distancia, etc.): 3 meses a partir de la fecha de compra). Por lo tanto, le recomendamos que guarde su factura o recibo de compra con mucho cuidado como prueba de la fecha de compra.

b) El equipo que ha sido reparado durante el período de garantía mencionado anteriormente está garantizado (piezas y mano de obra) por OPTEX hasta la

última de estas dos fechas:

vencimiento del período de garantía mencionado anteriormente o tres (3) meses desde la intervención de OPTEX. Esta garantía se aplica siempre que el equipo se haya utilizado en condiciones normales y de acuerdo con el propósito previsto.

c) Durante este período de garantía de 24 meses, el producto defectuoso será reparado sin cargo. No obstante, el cliente debe acercarse a su lugar de compra para devolvemos el equipo defectuoso en un embalaje adecuado con todos los accesorios originales (los equipos dañados durante el transporte no están cubiertos por la garantía) en nuestro centro de servicio.

Bajo esta garantía, su equipo será reparado o cambiado y devuelto a cargo de OPTEX a la dirección de su distribuidor.

No se facilitará material en préstamo durante el periodo de reparación.

d) Antes de enviar su equipo a nuestro servicio postventa, no olvide :

- Proporcione a su minorista todos sus datos de contacto (nombre, dirección y número de teléfono...).
- Asegúrese de que todos los accesorios estén incluidos con el equipo en su embalaje original.
- Adjunte también una copia del comprobante de compra de su equipo.

El equipo se beneficia, en todo caso, de la garantía legal contra las consecuencias de los vicios o vicios ocultos de conformidad con los artículos 1641 y siguientes del Código Civil.

Contenido del pack

Foco solar x1

Panel solar cableado x1

Mando a distancia x1

Tornillo y ancla x6

Soportes de montaje en pared x2

Manual de usuario x1

Utilización

Este proyector solar puede iluminar el lugar de su elección principalmente orientado al sur para una carga óptima. Está equipado con un detector de infrarrojos y 360 LED blancos. Su panel solar remoto con una longitud de cable de 4.5 metros te permite fijar el proyector donde quieras.


Descripción

- El proyector




1. LED blancos
2. Celda infrarroja
3. Soporte de montaje del proyector
4. Conector de alimentación para el panel solar.
5. Tornillo de sujeción del soporte
6. Agujeros de montaje en pared

- El mando a distancia



1. "AUTO": este botón se utiliza para cambiar al modo automático. En este modo, el proyector se encenderá automáticamente al anochecer y luego se apagará al amanecer.
2. Este botón activa la iluminación durante 3 horas y luego se apaga.
3. Este botón activa la iluminación durante 5 horas y luego se apaga.
4. Este botón activa la iluminación durante 8 horas y luego se apaga.
5. Este botón «**ON**» se utiliza para forzar el encendido del proyector.
6. Este botón "OFF" se usa para apagar la iluminación del proyector.
7. Este botón aumenta el brillo por pulsaciones sucesivas.
8. Este botón se utiliza para disminuir el brillo mediante presiones sucesivas.

- El panel solar




7. Panel solar
8. Tuerca de mariposa de apriete del soporte de fijación
9. Cable de conexión para el proyector
10. Soporte de montaje para el panel

Instalación del producto




1. Saque el proyector de su embalaje.



2. Inserte baterías de 1.5V en el control remoto y luego presione el botón «AUTO» frente al proyector

3. El proyector se encenderá automáticamente.

LED indicador de carga





4. Conecte el panel solar al proyector apretando los 2 conectores para lograr un sellado perfecto.

PD: La longitud del cable de conexión entre el panel solar y el proyector es de 4,5 metros.


Recomendaciones de instalación

PD: Es recomendable fijarlo a una altura de 3 a 5m en un lugar abierto y bien expuesto a los rayos del sol.

Placa de montaje en pared



1. Una vez definida la ubicación de la instalación, fije el panel solar y el proyector Led a una altura de 3 a 5 metros.
2. Para ello, utilice las placas de fijación a la pared suministradas para marcar los orificios de fijación.
3. Los agujeros perforados utilizan los tacos proporcionados para fijar los 2 elementos.
4. Luego, asegúrese de que el panel solar esté orientado en el ángulo correcto y no esté bloqueado por un obstáculo. (Ver diagrama a continuación)



Funcionamiento

Este proyector se puede utilizar de diferentes formas que te describiremos a continuación.

Modo automático :

En este modo, el proyector se encenderá automáticamente al anochecer y se apagará automáticamente al amanecer.

Para activar este modo, simplemente presione el botón «**AUTO - 1**» en el control remoto.

Modo de iluminación por temporizador:

En este modo, el proyector solo se encenderá por la noche durante 3, 5 u 8 horas consecutivas (dependiendo de su selección).

Después de las 3, 5 u 8 horas de iluminación continua, el proyector entrará en modo de espera y no volverá a encenderse hasta la noche siguiente.

Para activar este modo, simplemente presione uno de los botones «**2, 3 o 4**» en el control remoto.

Cambiar el brillo:

Cuando el proyector está iluminado, tiene la opción de aumentar o disminuir el brillo de la iluminación.

todo lo que tiene que hacer es presionar los botones «**7 y 8**» en sucesión.

Modo "Forzado":

En este modo, el proyector saldrá del modo automático, entonces será posible encender o apagar el proyector como desee.

El botón «**ON**» le permite encender el proyector incluso a mitad del día.

El botón «**OFF**» apaga el proyector.

Datos técnicos

Capacidad de la batería: 20 000 mAh
3,2 V

Panel solar: silicio policristalino 25W/6V

Voltaje de entrada: 6V

Potencia: 15W

Tipo de LED: 5730 (5.7 x 3.0 mm)

Número de LED: 360

Vida útil del LED: 30.000 horas

Potencia de iluminación: 1500 lúmenes

Tiempo de carga: 5 a 6 horas

Tipo de luz: Fría – Blanca (5000-5500K)

Ángulo de haz: 120°

Materiales: Metal pintado

De color negro

Índice de protección: IP 67

Longitud del cable del panel: 4,5 metros

Dimensiones del panel: 450 x 350 x 17 mm

Dimensiones de iluminación: 235.7 x 328.7 x 58.9 mm

Declaración de conformidad EU

EMPRESA (fabricante, agente o responsable de la puesta en el mercado del equipo)

Groupe Normand

117 Bld Eugène Thomas

62110 Hénin-Beaumont - France

Tél: 03 91 83 00 70 Fax: 03 91 83 00 99

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Marca: Optex

Denominación comercial: Proyector solar 1500 Lumens

Referencia comercial: 994611

Referencia de fábrica: JMK-400

El abajo firmante,
NOMBRE y CALIDAD DEL FIRMANTE: Sr. NORMAND Eric, Consejero Delegado, declara bajo mi exclusiva responsabilidad que el producto descrito anteriormente cumple con los requisitos esenciales aplicables a la directiva CEM 2014/30/UE. Que su conformidad ha sido evaluada de acuerdo con las normas vigentes aplicables:

- EN 55015:2019+A11:2020

- EN 61547 : 2009

- EN 61000-3-2 : 2019

- EN 61000-3-3 : 2019

A tal fin, declara que se han realizado todas las series de pruebas de radio.

Fecha: 01 de septiembre de 2022

Firma :



**NORMAND Eric
PDG**

PT - Português

Você acabou de adquirir este projetor solar e agradecemos por isso. Este guia de instalação rápida irá instruí-lo sobre como instalar e usar este produto.



Reciclando seu dispositivo antigo

Seu dispositivo foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.

Se um produto ou sua embalagem exibir este símbolo com uma lixeira com uma cruz, significa que está dentro do escopo da Diretiva EC 2002/96/EC.

Informe-se no seu município sobre o sistema de classificação seletiva estabelecido para equipamentos eletroeletrônicos.

Respeite os regulamentos em vigor e não deite no lixo os seus dispositivos em fim de uso. A eliminação do seu aparelho antigo de acordo com estes regulamentos ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde.

As baterias não devem ser desinchadas con la basura doméstica. Devuélvalos a un punto de recogida de pilas usadas.

Garantia

Em caso de problema ou dúvida técnica, você pode entrar em contato com nossa linha direta no número índigo ao lado:

▶ N°Índigo 0 825 05 62 60

0,15 € TTC / MN

De segunda a quinta-feira, das 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00.

Sexta-feira das 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00.

Ou em nosso site <https://www.groupe-normand.com>

Antes de qualquer chamada, verifique se seguiu as instruções fornecidas e se tem em mãos a referência comercial, número de série ou código de barras do produto. Mantenha a embalagem original intacta para o caso de precisar devolver o aparelho.

Em caso de avaria, o nosso serviço pós-venda indicará o procedimento a seguir:

a) Os equipamentos novos têm garantia (peças e mão-de-obra) da OPTEX, nas condições e nos termos abaixo indicados, contra todos os defeitos de fabrico pelo prazo de 24 meses a contar da data de aquisição do equipamento, comprovativo da data original de aquisição (para acessórios novos (cabos, telecomando, etc.): 3 meses a partir da data de compra). Portanto, recomendamos que guarde com muito cuidado a sua fatura ou talão de compra como comprovativo da data de compra.

b) Os equipamentos que tenham sido reparados durante o referido período de garantia são garantidos (peças e mão-de-obra) pela OPTEX até à última destas

duas datas:

expiração do período de garantia mencionado acima ou três (3) meses a partir da intervenção da OPTEX. Esta garantia aplica-se desde que o equipamento tenha sido utilizado em condições normais e de acordo com o fim a que se destina.

c) Durante este período de garantia de 24 meses, o produto defeituoso será reparado gratuitamente. No entanto, o cliente deverá dirigir-se ao seu local de compra para devolver o equipamento defeituoso numa embalagem adequada com todos os acessórios originais (o equipamento danificado durante o transporte não está coberto pela garantia) no nosso centro de assistência. Sob esta garantia, seu equipamento será consertado ou trocado e devolvido às custas da OPTEX para o endereço de seu distribuidor.

Nenhum material de empréstimo será fornecido durante o período de reparo.

d) Antes de enviar o seu equipamento para o nosso serviço pós-venda, não se esqueça :

- Forneça ao seu revendedor todos os seus dados de contacto (nome, morada e número de telefone...).
- Certifique-se de que todos os acessórios acompanham o equipamento em suas embalagens originais.
- Anexe também uma cópia do recibo de compra do equipamento.

A equipa beneficia, em qualquer caso, da garantia legal contra as consequências de vícios ou vícios ocultos nos termos dos artigos 1641.º e seguintes do Código Civil.

Conteúdo do pacote

Holofote do sol x1

Fiação do painel solar x1

controle remoto x1

Parafuso e âncora x6

Suportes de montagem na parede x2

Manual do usuário x1

Utilização

Este projetor solar pode iluminar o local de sua escolha principalmente voltado para o sul para um carregamento ideal. Está equipado com um detector infravermelho e 360 LEDs brancos. Seu painel solar remoto com comprimento de cabo de 4.5 metros permite que você fixe o projetor onde quiser.


Descrição

- O projetor




1. Leds brancos
2. Clula infravermelha
3. Suporte de montagem do projetor
4. Conector de energia para o painel solar.
5. Parafuso de fixação do suporte
6. Orifícios de montagem na parede

- O painel solar



7. Painel solar
8. Porca borboleta de aperto do suporte de fixação
9. Cabo de conexão para o projetor
10. Suporte de montagem do painel

- O controle remoto



1. "AUTO": Este botão é usado para mudar para o modo automático. Neste modo, o projetor liga automaticamente ao anoitecer e desliga ao amanhecer.
2. Este botão ativa a iluminação por 3 horas e depois desliga.
3. Este botão ativa a iluminação por 5 horas e depois desliga.
4. Este botão ativa a iluminação por 8 horas e depois desliga.
5. Este botão "ON" é usado para forçar o projetor a ligar.
6. Este botão "OFF" é usado para desligar a iluminação do projetor.
7. Este botão aumenta o brilho pressionando sucessivamente.
8. Este botão é usado para diminuir o brilho por pressionamentos sucessivos.

Instalação do produto




1. Retire o projetor da embalagem.



2. Insira baterias de 1,5 V no controle remoto e pressione o botão «AUTO» na frente do projetor

3. O projetor liga automaticamente.

LED indicador de carregamento





4. Conecte o painel solar ao projetor apertando os 2 conectores para obter uma vedação perfeita.

PS: O comprimento do cabo de conexão entre o painel solar e o projetor é de 4,5 metros.


Recomendações de instalação

PS: É aconselhável fixá-lo em uma altura de 3 a 5m em local aberto e bem exposto aos raios solares.

Placa de montagem na parede



1. Uma vez definido o local de instalação, fixe o painel solar e o projetor Led a uma altura de 3 a 5 metros.
2. Para fazer isso, use as placas de fixação de parede fornecidas para marcar os orifícios de fixação.
3. Os orifícios perfurados utilizam as cavilhas fornecidas para fixar os 2 elementos.
4. Em seguida, certifique-se de que o painel solar esteja orientado no ângulo correto e não esteja bloqueado por um obstáculo. (Veja diagrama abaixo)



Funcionando

Este projetor pode ser usado de diferentes maneiras que descreveremos a seguir.

Modo automático :

Neste modo, o projetor liga automaticamente ao anoitecer e desliga automaticamente ao amanhecer.

Para ativar este modo, basta pressionar o botão «**AUTO - 1**» no controle remoto.

Modo de iluminação do temporizador:

Neste modo, o projetor só ligará à noite por 3, 5 ou 8 horas consecutivas (dependendo da sua seleção).

Após 3, 5 ou 8 horas de iluminação contínua, o projetor entrará em modo de espera e não ligará novamente até a noite seguinte.

Para ativar este modo, basta pressionar um dos botões “2, 3 ou 4” do controle remoto.

Mudar o brilho:

Quando o projetor está iluminado, você tem a opção de aumentar ou diminuir o brilho da iluminação.

tudo o que você precisa fazer é pressionar os botões “7 e 8” sucessivamente.

Modo “Forçado”:

Neste modo, o projetor sairá do modo automático, será o mais rápido possível d'éclairer ou éteindre le projecteur comme vous le souhaitez.

Botão «**ON**» permite ligar o projetor o mesmo em pleno dia.

Botão «**OFF**» permite d'éteindre o projetor.



Dados técnicos

Capacidade da bateria: 20 000mAh 3.2V

Painel solar: silício policristalino 25W/6V

Tensão de entrada: 6V

Potência: 15W

Tipo de LED: 5730 (5.7 x 3.0 mm)

Número de LEDs: 360

Vida útil do LED: 30.000 horas

Potência de iluminação: 1500 lúmens

Tempo de carregamento: 5 a 6 horas

Tipo de luz: Fria – Branca (5000-5500K)

Ângulo de feixe: 120°

Materiais: Metal pintado

De cor negra

Índice de proteção: IP 67

Comprimento do cabo do painel: 4,5 m

Dimensões do painel: 450 x 350 x 17 mm

Dimensões da iluminação: 235.7 x 328.7 x 58.9 mm

Tél: 03 91 83 00 70 Fax: 03 91 83 00 99

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Marca: Optex

**Nome comercial: projetor solar
1500 Lumens**

Referência comercial: 994611

Referência de fábrica: JMK-400

O abaixo assinado,
NOME e QUALIDADE DO SIGNATÁRIO: O Sr.
NORMAND Eric, CEO, declara sob minha exclu-
siva responsabilidade que o produto acima des-
crito cumpre os requisitos essenciais aplicáveis à
diretiva CEM 2014/30/UE.

Que a sua conformidade foi avaliada de acordo
com as normas vigentes aplicáveis:

- EN 55015:2019+A11:2020

- EN 61547 : 2009

- EN 61000-3-2 : 2019

- EN 61000-3-3 : 2019

**Para tanto, declara que todas as séries de
testes de rádio foram realizadas.**

Data: 1° de setembro de 2022

Assinatura:

**NORMAND Eric
PDG**

Declaração de conformidade EU

EMPRESA

**Groupe Normand
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénil-Beaumont - France**



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent



À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



ÉLÉMENT(S)
D'EMBALLAGE



*Séparez les éléments
avant de trier*

